

# **RTU-EN01**

Коммуникационный модуль удаленного сбора данных для cemeй Ethernet

# Руководство Пользователя



DVP-0213920-01



- ✓ Перед применением Изделия внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Неграмотное применение Изделия может привести к травмам персонала и повреждению имущества.
- ✓ Отключите питание перед подключением соединительных проводов.
- ✓ Модуль RTU-EN01 поставляется в корпусе открытого типа. Для его установки необходимо применять закрытые шкафы управления, чтобы предотвратить попадание внутрь модуля влаги, пыли и металлических частиц. Место установки должно быть свободно от чрезмерных вибраций и электромагнитных полей, а также предотвращать доступ к модулю неквалифицированного персонала.
- ✓ Не подавайте на клеммы модуля переменное напряжение. Перед подачей питания еще раз внимательно проверьте подключение. Не подсоединяйте никакие провода при поданном напряжении питания и не прикасайтесь к клеммам. В противном случае может произойти необратимая порча изделия. Убедитесь, что к клемме подсоединен провод заземления, с целью должной защиты устройства от помех.

# Оглавление

1.	Введение	3
	1.1. Функциональное назначение	3
	1.2. Спецификация	3
2.	Описание аппаратной части	4
	2.1. Размеры	4
	2.2. Компоновка	5
	2.3. Светоиндикация	5
	2.4. Переключатель RUN/STOP	5
	2.5. Назначение контактов разъема RJ-45	6
	2.6. Назначение контактов разъема RS-232	6
	2.7. Назначение контактов разъема RS-485	6
3.	Монтаж и подключение	6
	3.1. Установка модулей расширения ПЛК DVP-S на RTU-EN01	6
	3.2. Монтаж на DIN-рейку	7
	3.3. Подключение к сети	7
4.	Управляющие регистры, словные и битовые операнды в RTU-EN01	8
	4.1. Перечень управляющих регистров (BR)	8
	4.2. Описание управляющих регистров	9

	4.3. Диск	ретные входы (RX)	12
	4.4. Диск	ретные выходы (RY)	13
	4.5. Регис	стры аналоговых модулей (RCR)	13
	4.6. Упра	вляющие регистры таймеров (Т)	13
	4.7. Упра	вляющие регистры счетчиков (C)	14
	4.8. Упра	вляющие регистры битовых операндов часов реального времени (R)	14
5.	Специфи	кация протокола Modbus	15
	5.1. Подд	ерживаемые функциональные коды (команды)	15
	5.2. Коды	ошибок	15
	5.3. Типы	и и адресация операндов	15
6.	Настрой	ка параметров модуля	16
	6.1. Наст	ройка связи и поиск модулей в сети	16
	6.2. Доба	вление IP-адреса в список	22
	6.3. Базон	зые настройки	23
	6.4. Сетен	вые настройки	23
	6.5. Наст	ройка сервера времени	25
	6.6. IP-фи	ильтр	26
	6.7. Встр	оенный ПЛК	27
	6.7.1.	Функция IF-THEN	27
	6.7.2.	Настройка таймеров	28
	6.7.3.	Настройка счетчиков	29
	6.7.4.	Контакты часов реального времени	30
	6.8. Работ	га с аналоговыми модулями	31
	6.9. Табли	ица мониторинга входов/выходов	32
	6.10.	Настройка шлюза Modbus TCP/Modbus RS485	33
	6.11.	Виртуальный СОМ-порт	36
	6.12.	Настройка пароля	39
	6.13.	Сброс на заводские установки	39
	6.14.	Web-функция	40
7.	Примерь	ы применений	45
	7.1. Испо	льзование функции IF-THEN	45
	7.2. Испо	льзование таймеров	46
	7.3. Испо	льзование счетчиков	50
	7.4. Испо	льзование контактов часов реального времени	51
	7.5. Настройка виртуального СОМ-порта5		

# 1. Введение

#### 1.1 Функциональное назначение модуля

Спасибо за выбор модуля RTU-EN01. Перед установкой и настройкой данного модуля внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством.

Модуль RTU-EN01 является станцией удаленного сбора данных от модулей дискретных и аналоговых входов/выходов контроллеров серии DVP-S для сети Ethernet. Также, выполняет функцию шлюза (конвертор протоколов) между Modbus RTU/ASCII (RS485) и Modbus TCP (Ethernet). Настройка модуля RTU-EN01 осуществляется через программу-конфигуратор DCISoft.

Модуль предоставляет следующие возможности:

- поддержка протокола Modbus TCP Slave. Данный модуль может одновременно опрашиваться через сеть Ethernet до 16 Ведущими устройствами (ПЛК, HMI, SCADA)
- работа в качестве шлюза Modbus RTU/ASCII (RS485) в Modbus TCP (Ethernet). Со стороны RS485 может опрашивать до 32-х Ведомых устройств, поддерживающих протокол Modbus RTU/ASCII
- автоматическое определение скорости передачи 10/100 Мб/сек
- поддерживаемые сетевые протоколы: ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, NTP, HTTP
- не требует перекрещенного кабеля при соединении точка-точка (автоопределение MDI/MDI-X)
- поддерживает по внутренней шине до 16 дискретных модулей (макс. 256 точек) и до 8 аналоговых модулей
- имеет встроенные базовые инструкции контроллера: таймеры, счетчики, часы реального времени, конструкцию IF-THEN
- позволяет осуществлять настройки через браузер
- имеет явно заданный MAC-адрес, позволяет настраивать IP-фильтр

#### 1.2 Спецификация

Параметр	Спецификация		
Интерфейс	RJ-45 с автоопределением MDI/MDI-X		
Количество портов	1 порт		
Метод передачи	IEEE802.3, IEEE802.3u		
Категория кабеля	Категория 5е, длина максимум 100 м		
Скорость передачи	10/100 Мб/сек		
Сетевые протоколы	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, NTP, Modbus TCP, HTTP		

#### • Интерфейс Ethernet

#### • Интерфейс последовательный, СОМ1

Параметр	Спецификация		
Интерфейс	RS232, разъем MINI DIN		
Количество портов	1 порт		
Скорость передачи	19200 б/сек		
Формат данных	8, N, 1		
Протокол	Delta Configuration		
Соединительный кабель	DVPACAB2A30		

• Интерфейс последовательный, СОМ2

Параметр	Спецификация		
Интерфейс	RS485, 3-х контактный разъем под винт		
Количество портов	1 порт		
Скорость передачи	110 ~ 115200 б/сек		
Формат данных	Любой, кроме без стопового бита (должен быть 1 или 2, ноль нельзя)		
Протокол	Modbus ASCII/RTU		

# • Окружающая среда

Параметр	Спецификация		
Помехоустойчивость	ESD (IEC 61131-2, IEC 61000-4-2): 8 кВ воздушный разряд		
	ЕFT (IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): линия питания 2 кВ, цифров.		
	входы/выходы 1 кВ; аналоговые и коммуникационные порты 1 кВ;		
	Затухающая колебательная волна: линия питания 1 кВ, цифров.		
	входы/выходы 1 кВ		
	RS (IEC 61131-2, IEC 61000-4-3): 26 МГц ~ 1 ГГц, 10 В/м		
Окружающая среда	Работа: 0° С ~ 55° С; 50 ~ 95 % влажности; степень загрязненности 2		
	Хранение: -40° С ~ 70° С; 5 ~ 95 % влажности		
Виброустойчивость	IEC1131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC1131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)		

#### • Электрическая спецификация

Параметр	Спецификация		
Напряжение питания	24 VDC (-15% ~ + 20%), с защитой от переполюсовки		
Номинал предохранителя	30 VDC, 1,85 А (самовосстанавливающийся)		
Потребляемая мощность	2,0 Вт		
Диэлектрическая	500 B		
прочность изоляции	300 B		
Bec	116 гр.		

# 2 Описание аппаратной части

# 2.1 Размеры



Unit: mm

# 2.2 Компоновка



1.	Индикатор «Питание» (POWER)	12. Порт RS-485
2.	Индикатор «Работа» (RUN)	13. Гнездо для фиксации модуля расширения
3.	Индикатор «Батарейка разряжена» (ВАТ.LOW)	14. Заводской шильдик
4.	Переключатель Пуск/Стоп (RUN/STOP)	15. Разъем для подключения модуля расширения
5.	Индикатор связи по RS-232	16. Гнездо для монтажа на DIN-рейку
6.	Индикатор связи по RS-485	17. Фиксатор для модуля расширения
7.	Индикатор наличия соединения по Ethernet	18. Фиксатор для монтажа на DIN-рейку
8.	Индикатор скорости 100 Мб/сек	19. Гнездо разъема питания
9.	Цифровой дисплей	20. 3-х полюсный разъем для RS-485 (в комплекте)
10.	Гнездо разъема RJ-45 для Ethernet	21. Кабель питания с разъемом (в комплекте)
11.	Порт RS-232	

# 2.3 Светоиндикация

Индикатор	Цвет	Значение			
POWER	зеленый	Наличие напряжения питания			
RUN	зеленый	Модуль в режиме «Работа»			
BAT.LOW	красный	Встроенная батарея разряжена			
RS-232	желтый	Наличие передачи данных по RS232			
RS-485	желтый	Наличие передачи данных по RS485			
SPEED 100M	желтый	Скорость 100 Мб/сек		Скорость 100 Мб/сек	
LINK/ACT	зеленый	Наличие подключения к сети Ethernet			

# 2.4 Переключатель RUN/STOP (ПУСК/СТОП)

	Статус	Действия
RUN	RUN	1. Индикатор RUN светится
		2. Аналоговые модули в режиме «Работа»
( )		3. Функции ПЛК работают
	RUN → STOP	1. Аналоговые модули переходят в режим «Стоп»
		2. Все выходы Y переходят в состояние «Выкл»
( )	STOP	1. Индикатор RUN не светится
		2. Аналоговые модули в режиме «Стоп»
STOP		3. Функции ПЛК не работают
	STOP → RUN	1. RTU-EN01 заново детектирует модули расширения
		2. Аналоговые модули переходят в режим «Работа»

#### 2.5 Назначение контактов разъема RJ-45

Вид разъема	Номер контакта	Функция	Значение
12345678	1	Tx+	положительная линия передачи сигнала
	2	Tx-	отрицательная линия передачи сигнала
	3	Rx+	положительная линия приема сигнала
	6	Rx-	отрицательная линия приема сигнала
	4, 5, 7, 8	-	не используется

#### 2.6 Назначение контактов разъема RS-232

Вид разъема	Номер контакта	Функция	Значение
8 Z 6	5	Tx	линия передачи сигнала
	4	Rx	линия приема сигнала
	8	GND	общий провод
	1, 2, 3, 6, 7	-	не используется

#### 2.6 Назначение контактов разъема RS-485

Вид разъема	Номер контакта	Функция	Значение
+ [] 3	3	D+	положительная линия сигнала
1 2	2	D-	отрицательная линия сигнала
SL	1	SG	дренажный провод

#### 3 Монтаж и подключение

В данном разделе содержится информация о физической установке модуля и подсоединении в сеть.

3.1 Установка модулей расширения ПЛК DVP-S на RTU-EN01

На внутреннюю шину RTU-EN01 устанавливаются дискретные и аналоговые модули расширения от контроллеров модульной серии DVP-S.

Для монтажа раздвиньте фиксирующие клипсы и вставьте штырьки в гнезда, затем легким движением зафиксируйте один модуль на другом, чтобы соединительные разъемы совпали. Затем защелкните клипсы (см. рисунок).



#### 3.2 Монтаж на DIN-рейку

Для установки на DIN-рейку опустите фиксатор на всех модулях сборки, установите сборку на DIN-рейку и поднимите фиксатор до щелчка.



#### 3.3 Подключение к сети

Для подключения модуля DVPEN01-SL к сети Ethernet достаточно просто подсоединить его пачкордом к ближайшему хабу или свитчеру. Использовать необходимо витую пару категории 5е с разъемом RJ-45.

При подсоединении модуля к ПК нет необходимости использовать перекрещенный кабель, так как модуль имеет функцию автоматического определения MDI/MDIX



# 4 Управляющие регистры, словные и битовые операнды в RTU-EN01

#### Условные обозначения:

BR# – номер управляющего регистра; Ч/З – чтение или запись регистра: R – чтение, W – запись; ЗПУ – значение по умолчанию; ЭН – энергонезависимость, да – энергонезависимый регистр, нет – обычный регистр (при пропадании питания обнуляется).

BR#	Ч/З	Назначение	Описание	ЗПУ	ЭН
0	R	Идентификатор модуля	Код RTU-EN01 = H'0600	H'0600	да
1	R	Версия Firmware	Например: V1.2 – 0х01 в старшем байте и 0х20 в младшем байте		да
2	R	Дата релиза версии	Отображается в десятичном формате. 5-й и 4-й разряд – месяц, 3-й и 2-й разряд – день, 5-й разряд – 0 до обеда, 1 – после обеда. Например: 12191 – декабрь 19 после обеда		да
3	R/W	Пуск/Стоп ПЛК			нет
4		зарезервировано			нет
5	R/W	Настройки порта СОМ2	Задаются шестнадцатеричным числом (см. таблицу)	H'0368	да
6	R	Сетевой адрес	Адрес модуля в сети Modbus	К'1	да
7	R	Количество входов	Отображается количество подключенных дискретных входов, диапазон 0 ~ 256		нет

4.1 Перечень управляющих регистров (BR)

8	R	Количество выходов	Отображается количество подключенных дискретных выходов, диапазон 0 ~ 256		нет
9	R	Код ошибки	Отображается код ошибки (см. таблицу)		нет
10		зарезервировано			нет
11	R/W	Таймаут	Задается время ожидания ответа по Modbus TCP (мсек)	K'5000	да
12	R/W	Задержка между пакетами данных	Задается принудительный интервал времени между пакетами данных при отправке	K'0	да
13	R/W	Время ожидания	Задается время ожидания сеанса связи (пакета данных) по Modbus TCP (сек)	K'30	да
14~22		зарезервировано			нет
23	R	Количество аналоговых модулей	Отображается количество подключенных аналоговых модулей (максимум 8)		нет
24	R	ID#1	Идентификационный номер 1-го аналогового модуля		нет
25	R	ID#2	Идентификационный номер 2-го аналогового модуля		нет
26	R	ID#3	Идентификационный номер 3-го аналогового модуля		нет
27	R	ID#4	Идентификационный номер 4-го аналогового модуля		нет
28	R	ID#5	Идентификационный номер 5-го аналогового модуля		нет
29	R	ID#6	Идентификационный номер 6-го аналогового модуля		нет
30	R	ID#7	Идентификационный номер 7-го аналогового модуля		нет
31	R	ID#8	Идентификационный номер 8-го аналогового модуля		нет
32~49		зарезервировано			
50	R/W	Настройки ЧРВ	Настройки часов реального времени		нет
51	R/W	Год	Диапазон: 1970 ~ 2099		да
52	R/W	Неделя	Диапазон: 1 ~ 7		да
53	R/W	Месяц	Диапазон: 1 ~ 12		да
54	R/W	День	Диапазон: 1 ~ 31		да
55	R/W	Час	Диапазон: 0 ~ 23		да
56	R/W	Минуты	Диапазон: 0 ~ 59		да
57	R/W	Секунды	Диапазон: 0 ~ 59		да
58~59		зарезервировано			нет
60		зарезервировано			нет
61~63		зарезервировано			нет

# 4.2 Описание управляющих регистров (BR)

BR#0 Код модуля	
-----------------	--

Описание:

- 1 Идентификационный код производителя для модуля DVPEN01-SL: H0600
- 2 Можно считывать в программе инструкций FROM для определения наличия модуля и проверки подключения.

BR#1	Версия Firmware

#### Описание:

Отображается в шестнадцатеричном формате. Например, V1.00 будет H0600

<b>BR#2</b> Дата релиза версии	
--------------------------------	--

#### Описание:

Отображается в десятичном формате.

5-й и 4-й разряд – месяц, 3-й и 2-й разряд – день, 5-й разряд – 0 до обеда, 1 – после обеда. Например: 12191 – декабрь 19 после обеда

<b>BR#5</b>	Настройки порта СОМ2

#### Описание:

				b0 -	~ b3						
	Интерфейс	Описание									
0e		Даннь	ие бит/	сек	Дa	нные	б	ит/сек	,	Данные	бит/сек
МИ		0x1	11	0	0	x6		2400		0xB	57600
жd	DC 495	0x2	15	150		0x7		4800		0xC	115200
ЭДС	K5485	0x3	30	0	0	x8		9600			
Ŭ		0x4	60	0	0	x9		19200			
		0x5	120	)0	0	xA		38400			
				b4 ~	~ b7						
Ном	ер бита		b7			b6 ~	~ b5			b4	
		Стоповь	ый бит		Битч	нетности	I		Кс	оличество би	ІТОВ
0	10011110	0: 1 сто	повый бит		00: н	ет бита	четн	ости (N)	да	нных	
UII	асание	1: 2 сто	повых бита		01: I	нечетнос	сть (С	D)	0:	7 битов дан	ных
					11: ч	етность	(E)	_	1:	8 битов дан	ных
Варианты	0000 (0)	7-N-1	0011 (3)	8-0	D-1	1000 (	(8)	7-N-2		1011 (B)	8-O-2
форматов	0001 (1)	8-N-1	0110 (6)	7-I	E-1	1001 (	(9)	8-N-2		1110 (E)	7-E-2
данных	0010 (2)	7-O-1	0111 (7)	8-I	E-1	1010 (	(A)	7-O-2		1111 (F)	8-E-2
				b8 ~	b15						
Содер	жимое					Описа	ние				
x0	x02				Mo	dbus RT	'U M	aster			
0x	x03				Mo	dbus AS	CIIN	Iaster			

BR#6	Адрес модуля в сети Modbus
------	----------------------------

#### Описание:

В данном регистре устанавливается адрес модуля RTU-EN01 в сети Modbus. Отображается в десятичном формате. Диапазон 1 ~ 247.

BR#7	Количество дискретных входов
	·

#### Описание:

В данном регистре отображается количество дискретных входов, подключенных к модулю RTU-EN01. Отображается в десятичном формате. Диапазон 1 ~ 256.

#### Описание:

В данном регистре отображается количество дискретных выходов, подключенных к модулю RTU-EN01. Отображается в десятичном формате. Диапазон 1 ~ 256.

<b>ВR#9</b>   Код ошибки
--------------------------

#### Описание:

В данном регистре отображается код ошибки (см. таблицу ниже).

Код	Что означает	Как исправить
0	Ошибок нет	_
F0	Возврат на заводские установки	_
F1	Процесс подачи питания	_
F2	Низкое напряжение питания	Проверьте напряжение источника питания
F3	Внутренняя ошибка	<ol> <li>Проверьте настройки ПЛК</li> <li>Снимите и снова подайте напряжение питания</li> <li>Сбросьте модуль на заводские установки. Если ошибка все равно остается, то обратитесь к поставщику</li> </ol>
F5	Отсутствует подключение к сети	Проверьте правильность подключения к сети и ее работоспособность.
F6	Превышение числа Мастеров	Модуль RTU-EN01 могут читать не более 16 Мастеров.
F7	Ошибка настройки RS485	Проверьте правильность протокола СОМ2
F8	Ошибка настройки IP	<ol> <li>Ошибка запроса DHCP</li> <li>Ошибка настройки IP</li> <li>Ошибка настройки маски</li> <li>Шлюз находится не в той же подсети</li> <li>Вернитесь к настройкам по умолчанию</li> </ol>
F9	Ошибка модуля расширения	Проверьте, определились ли все дискретные и аналоговые модули, подключенные к внутренней шине RTU-EN01. Проверьте, не превышает ли общее количество дискретных точек 256. Количество аналоговых модулей должно быть не более 8, а дискретных не более 16.
04	Ошибка Ведомого	1. Проверьте физическое подключение к сети RS485
0b	Нет ответа от станции	2. Проверьте скорость передачи и протокол у RTU-EN01 и у Ведомых

#### **BR#11** Таймаут

#### Описание:

В данном регистре задается время ожидания ответа на запрос Modbus TCP. По умолчанию стоит К'5000 мс (5 сек). К примеру, если нужно поставить 7 сек, то в данный регистр нужно ввести К7000. Диапазон: 0 ~ 65535.

<b>БК/12</b> Бремя задержки между накетами данных	<b>BR#12</b>	Время задержки между пакетами данных
---	--------------	--------------------------------------

#### Описание:

В данном регистре задается время задержки между запросами Modbus TCP. По умолчанию стоит 0 мс. Например, если надо задать задержку между пакетами данных в 100 мс, то нужно записать в регистр К100. Диапазон: 0 ~ 65535.

#### Описание:

В данном регистре задается время ожидания сеанса связи по Modbus TCP с конкретным устройством. Если в течение этого времени устройство (Мастер) к модулю не обращается, то данный канал из активного состояния переводится в режим ожидания. По умолчанию стоит 30 сек. Например, если необходимо задать 7 сек, то в регистр нужно записать К7. Диапазон: 5 ~ 65535.

#### Описание:

В данном регистре можно прочитать количество подключенных аналоговых модулей, которые были успешно инициализированы. Максимум 8 модулей.

BR#24 ~ 31 ID аналоговых модулей
----------------------------------

#### Описание:

В данных регистрах можно прочитать идентификационные номера подключенных аналоговых модулей, с 1-го по 8-й.

<b>BR#50 ~ 57</b> Часы реального времени
--

#### Описание:

В данные регистры модуль RTU-EN01 постоянно записывает значение часов реального времени. При обновлении значения часов реального времени в BR#9 будет записано «1», после окончания обновления BR#9 будет сброшен на «0».

BR#51	Год	Диапазон: 1970 ~ 2099
BR#52	Неделя	Диапазон: 1 ~ 7
BR#53	Месяц	Диапазон: 1 ~ 12
BR#54	День	Диапазон: 1 ~ 31
BR#55	Час	Диапазон: 0 ~ 23
BR#56	Минуты	Диапазон: 0 ~ 59
BR#57	Секунды	Диапазон: 0 ~ 59

Диапазон часов реального времени: 1970/01/01 00:00:00 ~ 2037/12/31 23:59:59

Изменения в BR#9:

BR#9	Действия
0	нормальный режим
1	ЧРВ остановлены
2	ЧРВ корректируются

#### 4.3 Дискретные входы (RX)

В регистрах типа RX хранится состояние входов на подключенных к RTU-EN01 дискретных модулях.

RX#	Ч/З	Назначение	Описание	ЗПУ	ЭН
0 ~ 255	R/W	Дискретные входы	Хранятся состояния дискретных входов	выкл.	нет

Общее количество дискретных входов/выходов не должно превышать 256 точек.

#### 4.4 Дискретные выходы (RY)

В регистрах типа RY хранится состояние выходов на подключенных к RTU-EN01 дискретных модулях.

RY#	Ч/З	Назначение	Описание	ЗПУ	ЭН
0 ~ 255	R/W	Дискретные выходы	Хранятся состояния дискретных выходов	выкл.	нет

Общее количество дискретных входов/выходов не должно превышать 256 точек.

#### 4.5 Управляющие регистры аналоговых модулей (RCR)

В регистрах типа RCR хранится содержимое управляющих регистров (#CR) аналоговых модулей, подключенных к RTU-EN01.

RCR#	Ч/З	Назначение	Описание	ЗПУ	ЭН
0 40	D/W	1-й аналоговый	Содержимое управляющих регистров 1-го		1107
0~49	K/ W	модуль	аналогового модуля		нег
50 00	R/W	2-й аналоговый	Содержимое управляющих регистров 2-го		
50 ~ 99		модуль	аналогового модуля		HCI
100 140	R/W	3-й аналоговый	Содержимое управляющих регистров 3-го		1107
100 ~ 149		модуль	аналогового модуля		нег
150 ~ 199	R/W	4-й аналоговый	Содержимое управляющих регистров 4-го		1107
		модуль	аналогового модуля		нег
200 ~ 249	R/W	5-й аналоговый	Содержимое управляющих регистров 5-го		нет
	K/ W	модуль	аналогового модуля		
250 ~ 299	R/W	6-й аналоговый	Содержимое управляющих регистров 6-го		1107
		модуль	аналогового модуля		нег
200 240	DAV	7-й аналоговый	Содержимое управляющих регистров 7-го		
500 ~ 549	K/ W	модуль	аналогового модуля		нег
250 200	D/W	8-й аналоговый	Содержимое управляющих регистров 8-го		1107
550 ~ 599	K/W	модуль	аналогового модуля		нет

Записывая/читая данные из регистров RCR модуля RTU-EN01 можно записывать/читать управляющие регистры аналоговых модулей. Например, регистр RCR#0 соответствует регистру CR#0 первого аналогового модуля, а RCR#260 соответствует регистру CR#10 шестого аналогового модуля. Нумерация аналоговых модулей идет по порядку по степени удаления от RTU-EN01, ближайший будет иметь номер «1».

4.6 Управляющие	регистры	таймеров	(T#)
-----------------	----------	----------	------

Τ#	Ч/З	Назначение	Описание	ЗПУ	ЭН
0	R/W	Таймер № 0	Словный/битовый операнд таймера Т0	0/ВЫКЛ.	нет
1	R/W	Таймер № 1	Словный/битовый операнд таймера Т1	0/ВЫКЛ.	нет
2	R/W	Таймер № 2	Словный/битовый операнд таймера Т2	0/ВЫКЛ.	нет
3	R/W	Таймер № 3	Словный/битовый операнд таймера Т3	0/ВЫКЛ.	нет
4	R/W	Таймер № 4	Словный/битовый операнд таймера Т4	0/ВЫКЛ.	нет
5	R/W	Таймер № 5	Словный/битовый операнд таймера Т5	0/ВЫКЛ.	нет
6	R/W	Таймер № 6	Словный/битовый операнд таймера Тб	0/ВЫКЛ.	нет
7	R/W	Таймер № 7	Словный/битовый операнд таймера Т7	0/ВЫКЛ.	нет
8	R/W	Таймер № 8	Словный/битовый операнд таймера Т8	0/ВЫКЛ.	нет
9	R/W	Таймер № 9	Словный/битовый операнд таймера Т9	0/ВЫКЛ.	нет
10	R/W	Таймер № 10	Словный/битовый операнд таймера Т10	0/ВЫКЛ.	нет
11	R/W	Таймер № 11	Словный/битовый операнд таймера Т11	0/ВЫКЛ.	нет
12	R/W	Таймер № 12	Словный/битовый операнд таймера Т12	0/ВЫКЛ.	нет

13	R/W	Таймер № 13	Словный/битовый операнд таймера Т13	0/ВЫКЛ.	нет
14	R/W	Таймер № 14	Словный/битовый операнд таймера Т14	0/ВЫКЛ.	нет
15	R/W	Таймер № 15	Словный/битовый операнд таймера Т15	0/ВЫКЛ.	нет

При активации условия включения таймера, начнется отсчет времени до заданной уставки в словном операнде таймера, затем замкнется битовый операнд таймера (контакт).

#### 4.7 Управляющие регистры счетчиков (С#)

C#	Ч/З	Назначение	Описание	ЗПУ	ЭН
0	R/W	Счетчик № 0	Словный/битовый операнд счетчика СО	0/ВЫКЛ.	нет
1	R/W	Счетчик № 1	Словный/битовый операнд счетчика С1	0/ВЫКЛ.	нет
2	R/W	Счетчик № 2	Словный/битовый операнд счетчика С2	0/ВЫКЛ.	нет
3	R/W	Счетчик № 3	Словный/битовый операнд счетчика СЗ	0/ВЫКЛ.	нет
4	R/W	Счетчик № 4	Словный/битовый операнд счетчика С4	0/ВЫКЛ.	нет
5	R/W	Счетчик № 5	Словный/битовый операнд счетчика С5	0/ВЫКЛ.	нет
6	R/W	Счетчик № 6	Словный/битовый операнд счетчика С6	0/ВЫКЛ.	нет
7	R/W	Счетчик № 7	Словный/битовый операнд счетчика С7	0/ВЫКЛ.	нет
8	R/W	Счетчик № 8	Словный/битовый операнд счетчика С8	0/ВЫКЛ.	нет
9	R/W	Счетчик № 9	Словный/битовый операнд счетчика С9	0/ВЫКЛ.	нет
10	R/W	Счетчик № 10	Словный/битовый операнд счетчика С10	0/ВЫКЛ.	нет
11	R/W	Счетчик № 11	Словный/битовый операнд счетчика С11	0/ВЫКЛ.	нет
12	R/W	Счетчик № 12	Словный/битовый операнд счетчика С12	0/ВЫКЛ.	нет
13	R/W	Счетчик № 13	Словный/битовый операнд счетчика С13	0/ВЫКЛ.	нет
14	R/W	Счетчик № 14	иетчик № 14 Словный/битовый операнд счетчика С14		нет
15	R/W	Счетчик № 15	Словный/битовый операнд счетчика С15	0/ВЫКЛ.	нет

При поступлении импульсов на вход счетчика, начнется отсчет до заданной уставки в словном операнде счетчика, затем замкнется битовый операнд счетчика (контакт). Счетчик может считать как вверх (суммировать), так и вниз (вычитать).

<b>R</b> #	Ч/З	Назначение	Описание	ЗПУ	ЭН
0	R/W	Контакт № 0	Битовый операнд ЧРВ RTC0	ВЫКЛ.	нет
1	R/W	Контакт № 1	Битовый операнд ЧРВ RTC1	ВЫКЛ.	нет
2	R/W	Контакт № 2	Битовый операнд ЧРВ RTC2	ВЫКЛ.	нет
3	R/W	Контакт № 3	Битовый операнд ЧРВ RTC3	ВЫКЛ.	нет
4	R/W	Контакт № 4	Битовый операнд ЧРВ RTC4	ВЫКЛ.	нет
5	R/W	Контакт № 5	Битовый операнд ЧРВ RTC5	ВЫКЛ.	нет
6	R/W	Контакт № 6	Битовый операнд ЧРВ RTC6	ВЫКЛ.	нет
7	R/W	Контакт № 7	Битовый операнд ЧРВ RTC7	ВЫКЛ.	нет
8	R/W	Контакт № 8	Битовый операнд ЧРВ RTC8	ВЫКЛ.	нет
9	R/W	Контакт № 9	Битовый операнд ЧРВ RTC9	ВЫКЛ.	нет
10	R/W	Контакт № 10	Битовый операнд ЧРВ RTC10	ВЫКЛ.	нет
11	R/W	Контакт № 11	Битовый операнд ЧРВ RTC11	ВЫКЛ.	нет
12	R/W	Контакт № 12	Битовый операнд ЧРВ RTC12	ВЫКЛ.	нет
13	R/W	Контакт № 13	Битовый операнд ЧРВ RTC13	ВЫКЛ.	нет
14	R/W	Контакт № 14	Битовый операнд ЧРВ RTC14	ВЫКЛ.	нет
15	R/W	Контакт № 15	Битовый операнд ЧРВ RTC15	ВЫКЛ.	нет

4.8 Управляющие регистры битовых операндов часов реального времени (*R*#)

Если функция часов реального времени активирована, то при срабатывании соответствующего условия, замкнется контакт R# (0 ~ 15) и определенный выход замкнется.

# 5 Спецификация протокола Modbus

# 5.1 Поддерживаемые функциональные коды (команды)

Функциональный код	Выполняемая функция	Тип обслуживаемых операндов
0x02	Чтение состояние входных контактов	RX, RY, T, R, C
0x03	Чтение регистров данных	BR, T, C, RCR
0x05	Запись в битовое устройство (вкл/выкл)	RY, T, R, C
0x06	Запись в регистр данных	BR, T, C, RCR
0x0F	Запись в несколько битовых устройств	RY, T, R, C
0x10	Запись в несколько регистров данных	BR, T, C, RCR
0x17	Чтение/запись нескольких регистров данных	BR, T, C, RCR

#### 5.2 Коды ошибок (коды исключения)

Код ошибки	Описание
0x01	Недоступный или несуществующий функциональный код (команда не поддерживается)
0x02	Несуществующий адрес регистра данных
0x03	Недопустимое значение переменной
0x04	Ошибка связи с ведомым устройством
0x0b	Шлюз не отвечает

# 5.3 Типы и адресация операндов

Тип операнда	Адрес Modbus HEX	Aдрес Modbus DEC 6-тизначный	Количество адресов		
	Дискретные входы				
RX	$0x0400 \sim 0x04FF$	101025 ~ 101280	256		
	Дискретны	ые выходы (катушки)			
RY	0x0500 ~ 0x05FF	001281 ~ 001537	256		
Т	0x1600 ~ 0x160F	005633 ~ 005649	16		
R	0x1900 ~ 0x190F	006401 ~ 006416	16		
С	$0x1E00 \sim 0x1E0F$	007681 ~ 007696	16		
Регистры данных					
BR	$0x0000 \sim 0x0040$	400001 ~ 400064	64		
Т	0x1600 ~ 0x160F	405633 ~ 405649	16		
C	$0x1E00 \sim 0x1E0F$	407681 ~ 407696	16		
RCR	0x3000 ~ 0x3190	412289 ~ 412689	400		

# 6 Настройка параметров модуля

Данный Раздел содержит информацию о настройке модуля RTU-EN01 при помощи программы конфигурирования DCISoft. Осуществить настройку можно через сеть Ethernet, набрав конкретный IP-адрес модуля или произвести автопоиск модулей, а также через порт RS232.

Настройка модулей осуществляется через UDP порт 20006, поэтому, при необходимости, требуется настроить соответствующим образом Firewall.

#### 6.1 Настройка связи и поиск модулей в сети

Начиная с версии WplSoft 2.12, программа конфигурирования DCISoft версии 1.04 уже встроена непосредственно в среду программирования контроллеров Delta DVP.

#### Внимание:

Все предыдущие версии DCISoft необходимо удалить с ПК, в противном случае DCISoft версии 1.04 будет работать некорректно.

Для вызова DCISoft версии 1.04 из среды программирования контроллеров WplSoft 2.12 необходимо нажать иконку, обозначенную красной стрелкой на рисунке ниже:



Откроется стартовая страница программы конфигурирования коммуникационных модулей DCISoft версии 1.04:

🗒 Delta DCISoft			
Ele Yew Loos Help			
Xime     Description			

Перед началом работы необходимо выбрать канал связи как показано на рисунках ниже: Ethernet или RS232. При выборе Ethernet никаких дополнительных настроек делать не требуется, а при выборе RS232 нужно настроить протокол связи.

Tools → Communication Setting, или выбрать соответствующую иконку.

🚆 Delta DCISoft		
Delta DCISoft      File View <u>Look Help</u> Communication Setti      Language      Network Type      Dethemet		
X Time	Description	
Communication parameters setting	<b>I</b> ]	Sthemet BROADCAST

В открывшемся окне выбрать Ethernet:

Communication Typ	e ———			OK
Туре	Ethemet PS222	•		Cancel
arameter	Ethernet			Default
COM Port	COMI	-		
Data Length	7	~		
Parity	Even	~		
Stop Bits	1	-		
Baud Rate	9600	-		
Station Address	1			
Modbus Mode	ASCII	~		
IP Address	255.255	. 255 . 255	IP List	

Далее необходимо осуществить поиск коммуникационных модулей в сети Ethernet:

	Delta DCISoft				
	Delta DCISoft				
	Time	Description			
Rea	Ethernet BROADCAST //				

Если нажать ико нку «М», то будет осуществлен автоматический поиск всех модулей в сети. Если нажать иконку «IP», то нужно будет ввести конкретный IP-адрес. После процедуры поиска модулей, программа отобразит список в виде иконок с номерами и названиями модулей:

🚊 Delta DCISoft - [RTU-EN01]			
J File Yiew Iools Window He	u ■ 🐼 😂 🖅 🗊 🖶 🗖 🔽 💌	X	
Image: Second system         Image: Second system	#000 1 DELTA RTU Processing RTU-EN01 searching		
X Time	Description		
Ready		Ethemet BROADCAST	

🖳 Delta DCISoft - [RTU-EN01]			
Eile <u>Y</u> iew <u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> el	D	<u>_8×</u>	
<ul> <li>■ Network Type</li> <li>■ Ethernet</li> <li>■ RTU-EN01</li> </ul>	MOOO 1 RTU-ENO1 DELTA RTU		
X Time	Description		
eady Ethernet BROADCAST			

Выберите одну из иконок с модулем RTU-EN01 и выделите ее двойным щелчком мышки. Запуститься следующее окно Мастера настройки коммуникационных модулей:

	DTU SHOT		
Module	RTU-EN01		
IP Address	192.168.1.5		
MAC Address	00:18:23:10:06:45		
Firmware Version	0.40		
ight-side Module Information			
DI / DO Point	104 / 120		
Number of Analog Input/Output Module	8		
1st Analog Input/Output Module	DVP04PT-S (H'008A)		
2nd Analog Input/Output Module	DVP04TC-S (H'008B)		
3rd Analog Input/Output Module	DVP04PT-S (H'008A)		
4th Analog Input/Output Module	DVP04TC-S (H'008B)		
5th Analog Input/Output Module	DVP06XA-S (H'00CC)		
6th Analog Input/Output Module	DVP06AD-S (H'00C8)		
7th Analog Input/Output Module	DVP04DA-S (H'0089)		
8th Analog Input/Output Module	DVP04DA-S (H'0089)		

Во вкладке «Overview» можно посмотреть основные данные модуля: тип, IP-адрес, MACадрес, версию Firmware. Также, отображается список подключенных аналоговых модулей общее количество дискретных входов/выходов.

Для настройки основных параметров модуля выберите вкладку «Basic», в также используйте управляющие регистры BR#11 ~ BR#13.

Module Name	DELIA RIUENUI	
Network Setup		
IP Configuration	Static	
IP Address	192.168.1.5	
Netmask	255 . 255 . 255 . 0	
Gateway	0.0.0.0	
Fimer Setting		
Keen Alive Time (s)	30 (5 - 65535 s)	
Modbus Timeout (ms)	5000 (5 - 65535 ms)	
Delay Time (ms)	0 (0 - 65535 ms)	

<u>Внимание:</u>

Для надежной работы необходимо использовать статический IP-адрес, привязанный к MAC-адресу модуля. При использовании динамического адреса возможна ситуация, когда сервер поменяет адрес модулю, что приведет к полной потере обмена данными.

#### 6.2 Добавление IP-адреса в список

Список IP-адресов (IP List) позволяет найти в сети конкретный модуль с известным IPадресом, не прибегая к широковещательному поиску. Данный список составляется во вкладке настройки связи (Tools → Communication Setting).

communication Type	•			OK
Туре	Ethernet	•		Cancel
arameter				Default
COM Port	COM1	-		
Data Length	7	-		
Parity	Even	w.		
Stop Bits	1	+		
Baud Rate	9600	Ţ		
Station Address	1	<u></u> 		
Modbus Mode	ASCII	-		
IP Address	255 . 255	. 255 . 255	IP List	

Нажмите кнопку «IP List» и выберите нужный IP-адрес.



Кнопкой «Add» можно добавить новый адрес в список, а кнопкой «Delete» удалить.

После выбора нужного адреса нажмите «ОК» и в основном окне DCISoft нажмите кнопку «IP», после чего в окне отобразится искомый модуль.

🗒 Delta DCISoft		
Ele Vjew Iools Help	Cessing	
X Time	Description	
Ready	Ethernet 1	92.168.1.89

# 6.3 Базовые настройки

Для запуска Мастера настройки коммуникационного модуля необходимо дважды щелкнуть мышкой на иконке модуля, после чего запустится окно Мастера, где необходимо выбрать вкладку «Basic» (базовые настройки):

DEL TA RTU-ENO1	
Dverview Basic RTU Clock Module Name Network Setup IP Configuration IP Address	IP Filter   Smart PLC   Analog Input/Output Module   I/O Monitor   Gateway   Security           DELTARTU-EN01         Static         192       168       1       5
Netmask Gateway	255.255.0       0.0.0.0
Firmer Setting Keep Alive Time (s) Modbus Timeout (ms) Delay Time (ms)	30     (5 - 65535 s)       5000     (5 - 65535 ms)       0     (0 - 65535 ms)
	OK Cancel Apply

В данной вкладке можно сделать следующие настройки:

- 1 Имя модуля (Module Name), задаваемое пользователем. В данном пункте модулю присваивается имя, удобное для восприятия пользователем. В сети может быть несколько модулей RTU-EN01 и для удобства их идентификации можно присвоить каждому из них свое имя.
- 2 IP Configuration. В данном пункте выбирается способ установки сетевых параметров модуля. Static задается вручную, DHCP получается автоматически с сервера. По умолчанию 192.168.1.5
- 3 IP Address. В данном пункте вручную задается IP-адрес модуля.
- 4 Netmask. В данном пункте задается Маска подсети. По умолчанию 255.255.255.0
- 5 Gateway. В данном пункте задается адрес межсетевого шлюза. Адрес шлюза должен быть в той же подсети, что и модуль RTU-EN01. По умолчанию адрес шлюза 192.168.1.1
- 6 Keep Alive Time. Соответствует значению в BR#13 (время активного соединения).
- 7 Modbus Timeout. Соответствует значению в BR#11 (время ожидания ответа).
- 8 Delay Time. Соответствует значению в BR#12 (задержка между пакетами данных).

#### 6.4 Сетевые настройки

Подключение любого оборудования в сеть Ethernet всегда начинается с задания ему тем или иным способом IP-адреса.

#### Настройка сетевых параметров для ПК

Панель управления → Сетевые подключения → Подключение по локальной сети → Выделить и щелкнуть правой кнопкой мышки

🏂 Сетевые подключения				
Файл Правка Вид Избран	ное Сервис Дополнительно Спра	вка		A.
😋 Назад 👻 🌍 – 彦	🔎 Поиск 🌔 Папки 🕼 🎲	× 9 💷		
Адрес: 🔕 Сетевые подключен	ия			💌 🛃 Переход
Имя	Тип	Состояние	Имя устройства	Номер телефона или
ЛВС или высокоскоростной	Интернет			
<ul> <li>Подключение по локальной -</li> <li>1394-соединение</li> <li>Мастер</li> </ul>	отключить корос Состояние Исправить	Подключено Подключено	Intel(R) 82566DC-2 Giga Сетевой адаптер 1394	
Мастер новых подключений Удаленный доступ	Подключения типа мост Создать ярлык Удалить Переименовать			
MTS GPRS -	л Свойства	Отключено	Teleofis RX100 GPRS CO	*68***1*
<				>

Выбрать пункт «Протокол Интернета (TCP/IP)» и щелкнуть на кнопку «Свойства»:



Задать сетевые параметры ПК и нажать «ОК»:

Свойства: Протокол Интернета	(TCP/IP) 🛛 🛛 🔀
Общие	
Параметры IP могут назначаться а поддерживает эту возможность. В IP можно получить у сетевого адми	втоматически, если сеть противном случае параметры нистратора.
🚫 Получить IP-адрес автоматиче	ски
Оспользовать следующий IP-а	дрес:
ІР-адрес:	192.168.0.1
Маска подсети:	255 . 255 . 255 . 0
Основной шлюз:	192.168.0.1
О Получить адрес DNS-сервера	автоматически
📀 Использовать следующие адр	еса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:	<u> </u>
Альтернативный DNS-сервер:	
	Дополнительно)
	ОК Отмена

#### Настройка сетевых параметров для RTU-EN01

Откройте вкладку «Basic» Мастера настройки модуля и выполните настройки в блоке «Network Setup».

- 1 IP Configuration. В данном пункте выбирается способ установки сетевых параметров модуля. Static задается вручную, DHCP получается автоматически с сервера. По умолчанию 192.168.1.5
- 2 IP Address. В данном пункте вручную задается IP-адрес модуля.
- 3 Netmask. В данном пункте задается Маска подсети. По умолчанию 255.255.255.0
- 4 Gateway. В данном пункте задается адрес межсетевого шлюза. Адрес шлюза должен быть в тойже подсети, что и модуль RTU-EN01. По умолчанию адрес шлюза 192.168.1.1

#### 6.5 Настройка сервера времени

Модуль RTU-EN01 имеет встроенные часы реального времени, а также возможность подсоединяться к сетевому серверу единого времени для их коррекции.

Для настройки часов реального времени необходимо выбрать вкладку «RTU Clock».

Overview Basin BTH Clock IIP Filter Smart PLC Analog Input/Output Module 1/0 Monitor Gateway Security	
Time Server Setup         Image: Start Daylight Saving Time         Time Server         192.168.0.1         Time Zone	
Clock Setup	
Date Time Week	
RTU-EN01 2009/ 4/14 PM 06:52:11 Tuesday	
C PC 2009/4/14 PM 06:54:30 Tuesday	
C Custom 4/14/2009 🝸 6:54:25 PM 🚉 Tuesday	

В данной вкладке можно сделать следующие настройки:

- 1 Enable Time Server. Разрешает автоматическую коррекцию часов реального времени каждые 6 часов через сетевой сервер единого времени (если он есть).
- 2 Start Daylight Saving Time. Автоматический переход на летнее время, которое используется во многих странах, поэтому данную функцию можно активировать для корректной работы часов реального времени.
- 3 Time Server. Сервер единого времени. В данном пункте задается IP-адрес сервера единого времени.
- 4 Time Zone. Часовой пояс. Задается для корректной работы часов реального времени.
- 5 Clock Setup. Настройка часов реального времени вручную или по синхронизации с подключенным ПК.

#### 6.6 IP-фильтр

Данная функция позволяет сузить количество IP-адресов, с которыми конкретный модуль RTU-EN01 может установить соединение. Фильтр блокирует входящие IP-адреса и TCP подключения, которых нет в списке разрешенных адресов. Это позволяет исключить ненадежные адреса, которые могут вызвать проблемы в коммуникациях или безопасности системы. Данная функция не блокирует обращение Мастера к данному модулю, а также конфигурирование через DCISoft.

Для включения фильтра поставьте флажок в поле «Enable IP Filter».

DEL TA RTU-EN	401								X
Overview   Bas I Enable ⊢IP Filter Setu	sic   RTU Clock e IP Filter (Only th	IP Filter   S e IP address	mart PLC   listed belo	Analog Input/Output Module	1/0 Monitor	Gateway	Security	1	
No.	Begin IP /	Address	1	End IP Address					
1.	0.0.	0.0	~	0.0.0.0					
2.	0.0.	0.0	~	0.0.0.0					
3.	0.0.	0.0	~	0.0.0.0					
4.	0.0.	0.0	~	0.0.0.0					
5.	0.0.	0.0	~	0.0.0.0					
6.	0.0.	0.0	~	0.0.0.0					
7.	0.0.	0.0	~	0.0.0.0					
8.	0.0.	0.0	~	0.0.0.0					
					1				
1							эк 🛛	Cancel	Apply

Возможно составить максимум до 8-ми диапазонов адресов. В колонке «Begin IP Address» задается начальный адрес диапазона допустимых IP-адресов, а в колонке «End IP Address» конечный адрес диапазона.

# 6.7 Встроенный ПЛК

Модуль RTU-EN01 имеет встроенный контроллер (Smart PLC), позволяющий организовать несложные процессы с участием контактов, регистров, таймеров, счетчиков, конструкций сравнения и функции календаря.

Лля цасть	าดมีหม	фульний	ппк	цеобхолимо	PLIGNATL	рипалии	"Smart	PI C <sub>w</sub>
для наст	јонки	функции	IIJIK	необходимо	выорать	вкладку	«Sman	гLC».

LTA RTU-EN01	$\mathbf{X}$
Iverview   Basic   RTU Clock   IP Filter Smart PLC   A IF-THEN   Timer   Counter   RTC   IF Enable	nalog Input/Dutput Module   1/0 Monitor   Gateway   Security
IF RX   0   On RCR   0   =   0 T   0   On Relation between conditions AND	THEN RY V 0 V Set V RCR V 0 V = V 0 V Add Modify Clear Delete
No. Enable IF TH	HEN Up Down
	OK Cancel Apply

#### 6.7.1 Конструкция IF-THEN (сравнение если...то)

Функция сравнения позволяет сравнивать два операнда и при совпадении условия включать третий операнд. В качестве сравниваемых операндов могут выступать дискретные входы/выходы, регистры аналоговых модулей, контакты счетчиков, таймеров и часов реального времени. В качестве условия сравнения можно использовать логические функции AND (И) и OR (ИЛИ). Максимально доступно 16 конструкций сравнения.

Для активации функции сравнения нужно войти во вкладку «IF-THEN» и поставить флажок в пункте «Enable».

В поле «IF» выбираются операнды, которые будут сравниваться, а в поле «THEN» операнд, который будет менять свое состояние по результатам сравнения.

Для добавления условия в список используйте кнопку «Add», а для удаления кнопку «Delete». Чтобы изменить условие используйте «Modify», а для очистки поля «Clear».

Используя кнопки «Up» и «Down» можно менять очередность условий.

#### 6.7.2 Настройка таймеров

Для настройки таймеров необходимо выбрать вкладку «Timer». В данной вкладке представлено 16 таймеров.

	Enable	Cyclic	Reset When STOP -> RUN	Timeout	Tick Ba	ed _	-		
D	D	ם		1	10ms	-			
1	D	D	ם	1	10ms	•			
2	D	D	D	1	10ms	+			
3	D	D	D	1	10ms	•			
1	D	D	D	1	10ms	•			
5	D	D	D	1	10ms	•			
5	D	D	D	1	10ms	•			
7	D	D	D	1	10ms	•			
3	D	D	D	1	10ms	•			
,	D	D	D	1	10ms	•			
0	D	ם	D	1	10ms	•			
1	D	D	ם	1	10ms	•			
2	D	D	D	1	10ms	-			
3	D	D	ם	1	10ms	•			
4	D	D	D	1	10ms	-			
5	D	D	D	1	10ms	- 2			

Для настройки доступны следующие параметры:

- 1. Enable. Разрешает использование соответствующего таймера.
- 2. Cyclic. Определяет режим работы таймера: без флажка таймер будет сброшен по достижению уставки, а с флажком отсчет начнется заново.
- 3. Reset When STOP → RUN. Определяет, будет ли сброшен таймер при переводе модуля в рабочий режим при установленном флажке будет сброшен.
- 4. Timeout Bound. Уставка таймера. Диапазон: 10 мс ~ 65535 сек.
- 5. Тіск Based. Шаг счета таймера. Диапазон: 10 мс ~ 655,35 сек.

По истечении уставки таймера будет замыкаться соответствующий контакт T0 ~ T15, который можно использовать в конструкции IF-THEN (см. примеры применения).

#### 6.7.3 Настройка счетчиков

Для настройки счетчиков необходимо выбрать вкладку «Counter». В данной вкладке представлено 16 счетчиков. Счетчики приводятся в действие входами RX. При переходе определенного входа RX# из состояния «ВЫКЛ» на «ВКЛ» текущее значение счетчика увеличивается (уменьшается) на 1. Возможно два режима работы счетчика: счет вверх (суммирование) и счет вниз (вычитание). Диапазон счета: -32768 ~ 32767.

	Enable	Count UP	v/	Up Bound / Low Bound	Count Source RX NO.	<u> </u>	
D	ם	Count Up	•	0	0		
1	D	Count Up	•	0	0		
2	D	Count Up	•	0	0		
3	D	Count Up	•	0	0		
4	D	Count Up	•	0	0		
5	D	Count Up	•	0	0		
6	D	Count Up	+	0	0		
7	D	Count Up	•	0	0		
B	D	Count Up	•	0	0		
9	D	Count Up	•	0	0		
0	D	Count Up	•	0	0		
1	D	Count Up	•	0	0		
2	D	Count Up	•	0	0		
3	D	Count Up	•	0	0		
4	D	Count Up	•	0	0		
5	D	Count Up	•	0	0		

Для настройки доступны следующие параметры:

- 1. Enable. Разрешает использование соответствующего счетчика.
- 2. Count Up/Count Down. Выбирается режим работы счетчика: Count Up суммирование, Count Down вычитание.
- 3. Up Bound/Low Bound. Уставка счетчика.
- 4. Count Source RX NO. Выбирается физический вход RX, с которого будут считаться импульсы. Диапазон: RX#0 ~ RX#255.

По достижении уставки счетчика будет замыкаться соответствующий контакт C0 ~ C15, который можно использовать в конструкции IF-THEN (см. примеры применения).

#### 6.7.4 Контакты часов реального времени

Для настройки контактов часов реального времени необходимо выбрать вкладку RTC. Всего доступно 16 контактов, замыкающихся при достижении ЧРВ заданного времени.

	Enable	Cycli	C	Output Auto-Reset	Auto-Reset	Unit		Year	Month	Day	Wee	k	Hour	Min.	-
0	D	Single	+	0	1	Minute	+	2007	1	1	Mon.	+	0	0	
1	D	Single	-	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
2	D	Single	+	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
3	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
4	D	Single	+	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
5	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
6	D	Single	+	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
7	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
8	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
9	D	Single	•		1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
10	D	Single	+	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
11	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
12	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
13	D	Single	•		1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
14	D	Single	+	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	-
•			_											•	

Для настройки доступны следующие параметры:

- 1. Enable. Разрешает использование соответствующего контакта.
- 2. Cyclic. Определяет цикличность включения контакта. Single разово, Daily ежедневно, Weekly еженедельно, Monthly ежемесячно.
- 3. Output Auto-Reset. Автоматический сброс выхода.
- 4. Auto-Reset Time. Задержка перед автоматическим сбросом выхода.
- 5. Unit. Единица времени задержки сброса выхода. Диапазон: часы 1 ~ 24, минуты 1 ~ 3600, секунды 1 ~ 32767.
- 6. Year. Год.
- 7. Month. Месяц.
- 8. Day. День.
- 9. Week. День недели.
- 10. Hour. Часы.
- 11. Min. Минуты.
- 12. Sec. Секунды.

При выборе цикличности «Разово» необходимо настроить все колонки 6-12, «Ежедневно» только часы, минуты и секунды, «Еженедельно» только день недели,

часы, минуты и секунды, а для «Ежемесячно» только день, часы, минуты и секунды.

При соответствии текущего времени уставке какого-либо из контактов ЧРВ, будет замыкаться соответствующий контакт R0 ~ R15, который можно использовать в конструкции IF-THEN (см. примеры применения).

#### 6.8 Работа с аналоговыми модулями

К станции удаленного сбора данных RTU-EN01 можно подключить до 8 аналоговых модулей. Удаленный контроллер может читать/записывать содержимое управляющих регистров (CR#) аналоговых модулей по протоколу Modbus TCP, используя таблицу адресов, приведенную в разделе 5.3.

Специально для контроллеров типа Delta DVP-28SV с подключенным модулем DVPEN01-SL разработана процедура построения таблицы соответствия управляющих регистров CR аналоговых модулей и регистров данных D контроллера DVP-28SV.

Таблица соответствия позволяет читать данные с удаленных модулей непосредственно из программы контроллера, без использования коммуникационных запросов по Modbus TCP, что существенно сокращает трудозатраты и объем программы ПЛК.

Для построения таблицы соответствия необходимо произвести настройки для модуля DVPEN01-SL контроллера и всех удаленных модулей RTU-EN01. Каждый модуль RTU-EN01 поддерживает максимум 64 регистра для чтения/записи в таблице соответствия. Для настройки модуля DVPEN01-SL используйте Руководство пользователя на данное изделие, а для настройки RTU-EN01 необходимо выбрать вкладку «Analog Input/Output Module».

EDS	RTU-E	N01	- /	Analog Inpu	it/Output I	Module 1: D	VP04PT	-S		Clean Mapping	g Li
	<ul> <li>1:1</li> <li>1:1</li> <li>2:1</li> </ul>	DVP04PT-S DVP04TC-S		Read	Write	CR No.	R/W	Register Name	Present Value	Format	
	3:1	DVP04PT-S			D	#00	R	Model type	H008A	Hex	-
		JVPU41L-S	-		D	#01		None	H0000	Hex	-
	6 6: I	DVP06AD-S		n n		#02	R/W	CH1 average number	H0001	Hex	•
	7:1	OVP04DA-S			12	#03	R/W	CH2 average number	H0001	Hex	-
	8:1	DVP04DA-S	-			#14	R/W	CH3 average number	H0001	Her	-
						#05	R/W	CH4 average number	H0001	Her	-
h.	lanning	List (Bead)	-			#16	R	CH1 average degrees (dXC)	HOOKE	Her	-
14	apping		- 5		D D	#07	R	CH2 average degrees (gXC)	H0070	Hey	
-	Mod.	CR No.	<u> </u>		D	#18	R	CH3 average degrees (dXC)	HODEE	Her	-
2	1	#00				#10	R	CHA average degrees (dYC)	H0070	Hay	-
3	1	#08	1			#10		None	H0005	Uov	
4	1	#12	- 1			#11		None	H0000	Uor	
6	1	#24	• +			#10	p	CU1 common de mana (dVE)	10006	Hex	
L.	Incine	List Or (rite)	-			#12	D	CHI average degrees (pAF)	10200	Hex	
14	abbiuā	List (write)	_ :	3 LI		#15	n	CH2 average degrees (CAF)	H0200	nex	
	Mod.	CR No.	▲ ¦	4 10		#14	n D	CH3 average degrees (¢AF)	H0200	Hex	-
1	1	#02	1	5 []		#15	R	CH4 average degrees (¢XF)	H0206	Hex	-
3	1	#03	1	6 []		#10		None	H0000	Hex	-
4	1	#05	1	7 🖸	D	#17		None	H0000	Hex	•
5	1	#31	1	8 🗋		#18	R	Present temperature of CH1 (	H0072	Hex	-

В левом верхнем углу находится окно со списком подключенных аналоговых модулей. Под ним заполняется таблица соответствия чтения управляющих регистров «Mapping List (Read)», и еще ниже для записи «Mapping List (Write)».

Для заполнения таблицы чтения регистров необходимо поставить флажки в колонке «Read» напротив соответствующих управляющих регистров и нажать кнопку «Применить» (Apply). Список выбранных регистров появится в таблице соответствия.

Для заполнения таблицы записи регистров необходимо поставить флажки в колонке «Write» напротив соответствующих управляющих регистров и нажать кнопку «Применить» (Apply). Список выбранных регистров появится в таблице соответствия.

В центре располагается список управляющих регистров с номером, названием, атрибутом (чтение/запись), текущим значением (поле желтого цвета) и формат данных.

В колонке «CR No» отображается номер управляющего регистра.

В колонке R/W отображается атрибут: R – регистр только для чтения, R/W – регистр и для чтения и для записи.

В колонке «Register Name» отображается назначение регистра (что за данные в нем хранятся).

В колонке «Present Value» отображается текущее значение регистра.

В колонке «Format» выбирается формат отображаемых данных в регистре. Доступные форматы: шестнадцатеричный, десятичное целое со знаком и двоичное целое.

#### 6.9 Таблица мониторинга входов/выходов

Данная функция позволяет осуществлять on-line мониторинг состояния внутренних регистров модуля RTU-EN01. Одновременно можно наблюдать 32 регистра. Для мониторинга доступны все типы регистров: RX, RY, T, C, R, RCR и BR.

Для настройки доступны следующие параметры:

- 1. Device. Выбирается тип регистра: RX, RY, T, C, R, RCR или BR.
- 2. Number. Указывается номер регистра. Диапазон: RX0 ~ RX255, RY0 ~ RY255, T#0 ~ T#15, C#0 ~ C#15, R#0 ~ R#15, RCR#0 ~ RCR#399, BR#0 ~ BR#63.
- 3. Format. Выбирается формат отображения данных. Доступны десятичный и шестнадцатеричный форматы.

В колонке «Bit Status» отображается состояние контактов и выходов (0 – выкл., 1 – вкл.), а в «Present Value» отображается текущее значение в словных регистрах.

Для запуска мониторинга выберите необходимые регистры, нажмите кнопку «Применить» (Apply), а затем «Start Monitor». Если не нажать кнопку «Применить», то все изменения не будут сохранены (будут стерты).

DELTA	RTU-EN01								
Overv	view   Basic   F	TU Clock   IP Fi	lter Smart PLC	Analog Input/Output M	Iodule 1/0 M	Ionito	Gateway Security	1	
				1					
	Device	Number	Bit Status	Present Value	Format	F			
1	RX •	0 •			Dec				
2	DV.				•	·			
3	RY	-							
4	T	•							
5	R								
6	RCR	-							
1	BR								
0									
3 10	-					-			
11						-			
12	-	Ţ							
13									
14	•	-							
15	-								
16	•	•			-				
17	-								
10					-				
					Start Mon	nitor			
					-				
							ОК	Cancel	

# 6.10 Hacmpoйка шлюза Modbus TCP/Modbus RS485

Модуль RTU-EN01 имеет встроенную функцию конвертации протокола Modbus TCP (сеть Ethernet) в протокол Modbus ASCII/RTU (сеть RS485). Данная функция работает независимо от опроса модулей, присоединенных к внутренней шине RTU-EN01.

T.e. RTU-EN01 может одновременно опрашивать модули по своей внутренней шине и устройства, подсоединенные к его порту RS485, конвертируя данные в Modbus TCP от обоих каналов и передавая в сеть Ethernet.

Кроме того, модуль RTU-EN01 позволяет осуществлять мониторинг регистров в ведомых устройствах, подсоединенных к порту RS485 модуля. Одновременно можно мониторить максимум до 100 регистров. Также, имеется буферная память для временного хранения данных (кэширование), что ускоряет скорость обмена информацией через модуль RTU-EN01.

Для настройки шлюза необходимо выбрать вкладку «Gateway».

В данной вкладке настраиваются параметры COM-порта RS485, составляются таблицы битовых и словных регистров для мониторинга и ускоренного обмена данными.

Во вкладке «COM Setup» настраивается протокол коммуникационного порта, а также режим работы: Modbus ASCII Master, Modbus RTU Master или Virtual COM.

- COM2 Mode (RS485) режим работы порта
- Baudrate скорость передачи
- Parity проверка четности
- Data Length длина данных
- Stop Bits количество стоповых битов
- Station Address адрес модуля в сети Modbus со стороны RS485. Отображается на дисплее модуля.

DEL TA RTU-EN01		×
Overview   Basic   RTU Clock   IF	Filter   Smart PLC   Analog Input/Output Module   1/O Monitor   Gateway   Security	
COM Setup   Bit Device   Word [	Device	-
-Communication Parameter-		
COM2 Mode (RS-485)	Virtual COM	
Baudrate	9600 💌	
Parity	Even 💌	
Data Length	7 •	
Stop Bits		
Station Address		
	OK Cancel Apply	

Во вкладке «Bit Device» выбираются битовые регистры в Ведомых устройствах для мониторинга и ускоренного обмена данными.

В колонке «Station Address» выбирается сетевой адрес Ведомого. Для мониторинга доступно максимум 16 Ведомых.

В колонке «Modbus (Hex)» указывается абсолютный адрес регистра (4-хзначный).

В колонке «Modbus (Dec)» указывается десятичный адрес регистра (6-тизначный).

В колонке «Account» задается количество последовательных регистров для мониторинга (начальный адрес в строке Modbus Hex/Dec). Всего доступно 100 регистров (битовых и словных) во всех Ведомых.

	Station Address	MODBUS (Hex)	MODBUS (Dec)	Account 🔺		Station Address	MODBUS (Her)	MODBUS (Dec)	Bit Status	-
L					1	-				
2					2					
3					3					
4					4					
5					5					
5					6					
7					7					
8					8					
,					9					
U					10	-				
1					11					
4					12					
2 A					13					
-					15					
-				•		1				<u> </u>

В правом окне после нажатия кнопки «Start Monitor» начнет отображаться состояние выбранных битовых регистров в Ведомых устройствах.

Во вкладке «Word Device» выбираются словные регистры в Ведомых устройствах для мониторинга и ускоренного обмена данными.

	Station Address	MODBUS (Hex)	MODBUS (Dec)	Account	-		Station Address	MODBUS (Hex)	MODBUS (Dec)	Present Value	Forma	ıt	
1	11	1000	404097	99		1					Hex	-	
2						2					Hex	•	_
3						3					Hex	•	
4						4					Hex	•	
5						5					Hex	•	
6						6					Hex	•	
7						7					Hex	-	
8						8					Hex	•	
9						9					Hex	•	
10						10					Hex	•	
11						11					Hex	*	
12						12					Hex	•	
13						13					Hex	*	
14						14					Hex	•	
15					-1	15					Hex	-	-

В колонке «Modbus (Hex)» указывается абсолютный адрес регистра (4-хзначный).

В колонке «Modbus (Dec)» указывается десятичный адрес регистра (6-тизначный).

В колонке «Account» задается количество последовательных регистров для мониторинга (начальный адрес в строке Modbus Hex/Dec). Всего доступно 100 регистров (словных и битовых) во всех Ведомых.

В колонке «Present Value» отображается текущее значение регистра.

В колонке «Format» выбирается формат отображаемых данных.

В правом окне после нажатия кнопки «Start Monitor» начнет отображаться состояние выбранных словных регистров в Ведомых устройствах.

#### 6.11 Виртуальный СОМ-порт

Виртуальный СОМ-порт является специальной коммуникационной технологией, позволяющей связаться с персонального компьютера по сети Ethernet с удаленными устройствами, имеющими только порт RS485, используя RTU-EN01 в качестве конвертора Ethernet в RS485.

Для работы данной технологии на персональный компьютер необходимо установить программу «Virtual Serial Port ActiveX Control» (разработчик Eltima). Приобрести можно на сайте <u>www.softkey.ru</u>, поиск по словосочетанию «Virtual Serial Port».

Данная технология позволяет, например, связываться из программ WPLSoft или VFDSoft с удаленными контроллерами/преобразователями частоты по сети Ethernet, далее через модуль RTU-EN01, работающий в режиме виртуального порта, и далее по сети RS485 до собственно самих удаленных устройств.

Схематично это выглядит следующим образом:



Преобразователи частоты VFD

Как видно из схемы, технология виртуального COM-порта позволяет с одного компьютера (через одну сетевую плату) связываться с практически неограниченным количеством удаленных устройств (ПЛК, ПЧ и т.п.). В то время как, используя физический COM-порт, можно связываться только с одним устройством (точка-точка). Данная технология просто незаменима при отладке оборудования.

Для включения режима виртуального COM-порта необходимо во вкладке «Gateway» выбрать «Virtual COM».

DELTA RTU-EN01		×
DELTA RTU-EN01 Overview Basic RTU Clock I COM Setup Bit Device Word Communication Parameter COM2 Mode (RS-485) Baudrate Parity Data Length Stop Bits Station Address	P Filter Smart PLC Analog Input/Output Module 1/0 Monitor Gateway Security Device	
	OK Cancel Appl	,

Далее в окне конфигуратора DCISoft нажать иконку «Virtual COM»:

🛢 Delta DCISoft		
Ele View Iools Help	Virtual COM	
Ready	Ethernet BROAD	CAST //

Руководство Пользователя на коммуникационный модуль RTU-EN01

Откроется окно программы Virtual Serial Port ActiveX Control, где необходимо сделать следующие настройки:

VirtualCOM - Configuration The Col: Heb	
Combat c=>> Create	Выбрать СОМ-порт
D'Address	Ввести IP-адрес модуля RTU-EN01
OK Caned	

В строке «Listen Port» ввести 20001, а строке «Module Name» записать название модуля, удобное для пользователя, и нажать «OK»:

Create	×	1	
-Parameter			
COM Port	COM4		
IP Address	192 . 168 . 1 . 5		
Listen Port	20001		irtualCOM 🛛 🔀
Module Name	DELTA ENA01-EIF	<b> </b>	Create succeed
2	OK Cancel		ск

После этого в списке Диспетчера устройств ПК появится новый СОМ-порт, который и необходимо выбирать при настройке связи в программах WPLSoft, VFDSoft и т.п.

Somputer Management	
🔜 File Action Mew Window Help	X
⇔ → 🖸 🗗 🖆 😫	
WINXP-ENG     WINXP-ENG     Batteries     Computer     Disk drives     Di	

#### 6.12 Настройка пароля

В модуле RTU-EN01 имеется возможность закрыть возможность несанкционированного изменения параметров путем использования функции пароля.

Для настройки пароля откройте вкладку «Security»:

Password	Eontro -		
Password Selup			
F Modily			
Parrisond			
Confirm Password			
Load Factory Delau			
( ( thinky saw )		1	

Для задания пароля поставьте флажок в поле «Modify». Далее в поле «Пароль задается в строке «Password» и подтверждается в строке «Confirm Password». Длина пароля максимум 4 символа.

После установки пароля при попытке изменения параметров сначала будет появляться данная вкладка, где в поле Login → Password вводится пароль, после чего параметры можно будет изменять.

#### 6.13 Сброс на заводские установки

Для сброса на заводские установки необходимо открыть вкладку «Security» и поставить флажок в поле «Factory Setting», нажать кнопку «Применить» (Apply), после чего в появившемся окне подтверждения сброса на заводские установки нажать «OK».

Если модуль был закрыт на пароль, то для сброса на заводские установки потребуется ввести пароль.

В случае если парль был утерян, то к модулю необходимо подсоединиться по RS232. Тогда для сброса на заводские установки не потребуется вводить пароль.

Password	Earkm			
Password Setup		-		
F Hodly				
Password				
.oad Factory Deleuit				
Factory Setting		RTU-END1	8	
		2) Retur	n to Factory setting	
		~		
		Yes	No	

#### 6.14 Web-функция

Данная функция дает возможность пользователю связываться с модулем RTU-EN01 через браузер, например Internet Explorer, с целью конфигурации и мониторинга модуля.

В данном примере ПК и модуль RTU-EN01 должны быть в одной сети! Также, на персональном компьютере должна быть установлена программа Java Runtime Environment не ниже версии 1.4.2.

Для использования данной функции выполните сетевые настройки модуля в соответствии с пунктом 6.1 данного Руководства, а затем откройте Internet Explorer и в строке поиска введите IP-адрес модуля RTU-EN01, с которым Вы хотите связаться, например: <u>http://192.168.1.5</u>. Откроется окно Internet Explorer с конфигуратором для RTU-EN01:

Overview	Basic	RTU Clock	IP Filter	Smart PLC	Analog Input/Output Module	I/O Monitor	Gateway	Security
Device O	verview -							
Modul	e		RTU-EN01					
IP Add	ress		192.168.1.	5				
MAC A	ddress		00:18:23:1	0:06:45				
Firmw	are Versi	on	0.40					
District old	Madula	Information						
DI/DO	Point	mormation		104/12	0			
Numbe	er of Analo	a input/Outp	ut Module	8				
1st An	alog input	Output Modu	ile	DVP04F	T-S (H'008A)			
2nd An	alog Inpu	t/Output Mod	ule	DVP04T	C-S (H'008B)			
3rd An	alog Input	l/Output Modu	ıle	DVP04F	'T-S (H'008A)			
4th An	alog Input	Output Modu	ile	DVP04T	'C-S (H'008B)			
5th An	alog input	Output Modu	ile	DVP06X	A-S (H'00CC)			
6th An	alog Input	Output Modu	ile	DVP06A	D-S (H'00C8)			
7th An	alog Input	Output Modu	ile	DVP04D	A-S (H'0089)			
8th An	alog Input	Output Modu	ile	DVP04D	A-S (H'0089)			

Далее работайте как в программе-конфигураторе DCISoft. Для отображения английского языка необходимо импортировать EDS файл по следующей процедуре:

1. Зайдите на вкладку «Analog Input/Output Module». На данном этапе информационные поля будут все пустые.

Overview	Basic	RTU Clo	ock   IF	P Filter	Sn	nart PLC	Analog Input/Output Module	I/O Monitor	Gateway	Security		
RTU-E	EN01		RTU-EN	101						Clean Map	ping Lis	t,
			Read	VVrite	CR No.	R/W	Register Name		Present Valu	ie	Format	
											<b>•</b>	•
											▼ ▼	
												III.
Mapping I	List (Read										<b>v</b>	
1 2											▼ ▼	
3											•	
Mapping I	ist (Write	e)									-	
1	d. CRN	0.									▼ ▼	
3 4		-										•
									Read	EDS File	Apph	,
									Read	EDS File	Apph	/

Copyright © 2008 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.

2. Нажмите кнопку «Read EDS File» и в открывшемся окне найдите и выберете файл DeltaR-Side-S\_ENU.eds

🖆 Open		
Look <u>i</u> n:	EDS	- G C B C
DeltaR-Sic	le-S_CHS.eds le-S_CHT.eds	
DeltaR-Sic	le-S_ENU.eds	
File <u>N</u> ame:	DeltaR-Side-S_ENU.eds	
Files of <u>T</u> ype:	EDS file	-
		Open Cancel

После импорта файла информационные поля будут заполнены соответствующими данными:

verview	Basic	RTU CI	ock   IF	P Filter	Sn	nart Pl	C Analog Input/Output Module	I/O Monitor	Gateway	Security		
Overview Basic RTU Clock			Analog	Input/0	Dutpul	Modu	le 1⊡DVP06XA-S			Clean Mapp	ing Lis	st
Overview Basic RTU Cloc!		Read	Read         Write         CR         R/W         Register         Present Value           No.         Name         Name		e Fo	Format						
					#0	R	Model type		HOOCC	Hex	-	+
					#1	RAW	Input mode setting		H0000	Hex	-	
H00CC Hereiting H0000	-											
					#3	RAW	CH2 average number		HOODA	Hex	-	=
					#4	RAW	CH3 average number		HOOOA	Hex	-	
					#5	RAW	CH4 average number		HOODA	Hex	-	
Mapping I	ist (Read	0			#6	R	Average value of CH1 input signal		H0000	Hex	-	Γ
Mo		0			#7	R	Average value of CH2 input signal		H0000	Hex	-	
1 1	#1:	2 🔺			#8	R	Average value of CH3 input signal		H0000	Hex	-	
2					#9	R	Average value of CH4 input signal		H0000	He	-	
3	-				#10	RAV	CH5 output signal value		H0000	Hex	-	
4		الشرار			#11	RW	CH6 output signal value		H0000	He	-	
Mapping I	ist (Writ	e)	V		#12	R	Present value of CH1 input signal		H0000	Hex	-	
Mo	I. CRN	10.			#13	R	Present value of CH2 input signal		H0000	He	-	
1	-	-			#14	R	Present value of CH3 input signal		H0000	Hex	-	
3	-				#15	R	Present value of CH4 input signal		H0000	He	-	
4		-			#16		None		H0000	Hex	-	-
									Read	EDS File	Appl	y

Copyright © 2008 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.

При конфигурировании и мониторинге модуля через Internet Explorer функция защиты паролем сохраняется. Для активации пароля необходимо открыть вкладку «Security», установить и подтвердить пароль, далее нажать кнопку «Apply». После активации пароля доступ к модулю будет закрыт во всех вкладках. Мониторинг также будет заблокирован.

Для снятия пароля необходимо обновить страницу Internet Explorer, после чего появится окно ввода пароля.

Введите пароль и нажмите «ОК». После этого можно будет вносить изменения в параметры модуля, и осуществлять мониторинг.

)verview	Basic	RTU Clock	IP Filter	Smart PLC	Analog Input/Output Module	I/O Monitor	Gateway	Security	
assword S	etup								
Password		1							
Confirm P	assword								
.oad Fact	ory Defau	lit -							
Facto	rv Settin								
			_						Apply
					A 🛛				
			2	Enter Password	±				
			<u> </u>						
				ОК	Cancel				
			1						

Copyright © 2008 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.

.

В случае если окно не откроется, то возможны следующие причины:

• Не установлена программа Java Runtime Environment.

В данном случае необходимо найти и установить программу.

• В Internet Explorer включен Proxy Server.

В этом случае нужно выключить Proxy Server или установить в нем исключения. Для этого в меню Internet Explorer нужно выбрать: Сервис → Свойства обозревателя → вкладка Подключения. Нажмите кнопку «Настройка LAN» и снимите флажок с поля «Прокси Сервер».

Общие	Безопасность	Конф	иденциальность	настроика локальной сети
Содержание Для уст к Интер Настройка уд Шелкните кн	Подключения гановки подключени нету щелкните эту аленного доступа и ооку "Настройка" аг	Программы ия компьютера кнопку, виртуальных част виртуальных част	Дополнительно Установить пных сетей Добавить Удалить	Автоматическая настройка Чтобы использовать установленные вручную параметры, отключите автоматическую настройку. Автоматическое определение параметров Использовать сценарий автоматической настройки Адрес
прокси-серве Никогда н Использов Всегда ис	опку настрояка до ра для этого подкли е использовать вать при отсутствии пользовать принято	очения. подключения к с е по умолчанию г	ети подключение	Прокси-сервер Использовать прокси-сервер для подключений LAN (не
Умолчание:	Отсутствует		По умолчанию	Адрес: Порт: Дополнительно
Настройка па	раметров локально	й сети (LAN)		Не использовать прокси-сервер для локальных адресов
Параметры ло для подключи настройки уд кнопку "Настр	жальной сети не прі ений удаленного до аленного доступа ш ройка", расположені	именяются ступа. Для целкните ную выше.	lacтройка LAN	ОК Отмена

Для настройки исключения поставьте флажок в поле «Прокси-сервер» и нажмите кнопку «Дополнительно». В открывшемся окне в поле «Исключения» введите IP-адрес модуля RTU-EN01:

Сервер	ы		
	Тип	Адрес прокси-сервера	Порт
φIJ	1. HTTP:		:
	2. Secure:		:
	3. FTP:		:
	4. Gopher:		
	5. Socks:		
	🗌 Один пр	окси-сервер для всех прото	колов
Исключ	ения		
	Не использо начинающи	овать прокси-сервер для ад іхся с:	ресов,
	192.168.1.	.5	~ ~
	Адреса раз,	деляются точкой с запятой	(;).
			2

Если окно WEB-функции работает не должным образом, то необходимо очисть временные файлы Internet Explorer. Для этого в меню Internet Explorer нужно выбрать: Сервис → Свойства обозревателя → вкладка Общие. Нажмите кнопку «Удалить файлы» и далее «ОК».

# 7 Примеры применений

Выполните сетевые настройки модуля RTU-EN01 в соответствии с пунктом 6.1. Для добавления условий в список используйте кнопку «Add», для изменения «Modify», для удаления «Delete». Для загрузки в модуль используйте кнопку «Применить» (Apply), изменения вступят в силу только после этого.

#### 7.1 Использование функции IF-THEN

В данном примере будет включен выход RY0 при условии одновременного замыкания входов RX0 и RX1. Выставите условия в соответствие с рисунком ниже:

EL TA RTU-EN01	
ELTA RTU-EN01   Overview Basic   RTU Clock IP Filter   Smart PL   IF-THEN Timer   Counter RTC   IF   RX 0   IF   RX 1   O V   Relation between conditions   AND   No.   Enable   IF   O   V   (RX0 = On)   AND   RX1	C Analog Input/Output Module 1/0 Monitor Gateway Security
	OK Cancel Apply

При замыкании обоих входов RX0 и RX1 выход RY0 включится с фиксацией, т.е. при размыкании входов он все равно останется замкнутым. Для сброса выхода RY0 необходимо использовать команду «Reset», приводимую в действие каким-либо условием.

В следующем примере выход RY1 будет изменять свое состояние на противоположное (вкл./выкл) при каждом замыкании входа RX2 (тригерная схема или импульсное реле).

Выставите условия в соответствие с рисунком ниже:

DELTA RTU	EN01			×
Overview   I	Basic   RT	U Clock   IP Filter   Gateway	Smart PLC Security	
IF-THEN	Timer   C	Counter   RTC		_,
Parame	eter nable			
IF	• 2	▼ Rising ▼	RY - 1 - Toggle -	
	- - -			
Relat	ion betwee	en conditions OR 💌	Add Modify Clear Delete	
No.	Enable	IF	THEN Up	
0	v	(RX0 = On) AND (RX1 (RX2 = Rising)	Set RY0; Toggle RY1;	
	1			
-			OK Cancel Apply	

При каждом замыкании RX2 выход RY1 будет по очереди то включаться, то выключаться.

#### 7.2 Использование таймеров

В данном примере показана схема, при которой выход RY7 будет включен один промежуток времени, а выключен другой промежуток времени. Длительность состояний можно менять, изменяя уставки таймеров.

Выставите условия в соответствие с рисунком ниже, затем во вкладке «Timer» активируйте таймеры T0 и T1, задав им по очереди уставки как на последующих рисунках.

stylem			halog input/output Module   1/	U Monitor   G	source 1	.county [	
-THEN	Timer	Counter RTC					
🔽 En	nable						
IF			THEN		12		
RX	_ 0	▼ On ▼	RY 🔽 0 💌 Set	<u> </u>			
	+	ſ	*				
-	_	1					
1	-		-				
-	-		- -				
, 	-	ſ	•				
Pelati	• •			1			
Relati	• • • • • •	n conditions OR 💌	Add Modify Clear	Delete			
Relati	▼ ▼ ion betwee	n conditions OR -	Add Modify Clear	Delete			
Relati No.	▼ ▼ ion betwee Enable	n conditions OR •	Add Modify Clear	Delete			
Relati No.	<ul> <li>In the second sec</li></ul>	n conditions OR  IF (RX0 = On)	Add Modify Clear	Delete Up			
Relati No. 0	Enable   v   v   v	n conditions OR  IF (RX0 = On) (RX0 = Off)	Add Modify Clear	Delete Up Down			
Relati No. 0 1 2	v Enable v v v	n conditions OR ▼ IF (RXD = On) (RXD = Off) (T0 = On)	Add Modify Clear THEN Set RY0; Reset RY0; Set RY7;	Delete Up Down			
Relati No. 0 1 2 3	v Enable v v v v	n conditions OR ▼ IF (RXD = On) (RXD = Off) (T0 = On) (RY7 = On)	Add Modify Clear THEN Set RYO; Reset RYO; Set RY7; Reset TO;	Delete Up Down			
Relati No. 0 1 2 3 4	v v Enable v v v v v v	n conditions OR ▼ IF (RXD = On) (RXD = Off) (T0 = On) (RY7 = On) (RY7 = On) AND (T1 = On)	Add Modify Clear THEN Set RY0; Reset RY0; Set RY7; Reset T0; Reset RY7;	Delete Up Down			
Relati No. 0 1 2 3 4 5	v Enable v v v v v v	IF (RXD = On) (RXD = Off) (T0 = On) (RY7 = On) (RY7 = On) AND (T1 = On) (R0 = On)	Add Modify Clear THEN Set RY0; Reset RY0; Set RY7; Reset T0; Reset RY7; Set RY7;	Delete Up Down			
Relati No. 0 1 2 3 4 5 6	Enable     V	n conditions OR ▼ IF (RX0 = On) (RX0 = Off) (T0 = On) (RY7 = On) (RY7 = On) (RY7 = On) (RY7 = On) (R0 = Off)	Add Modify Clear THEN Set RY0; Reset RY7; Reset T0; Reset RY7; Set RY7; Reset RY7; Reset RY2;	Delete Up Down			
Relati No. 0 1 2 3 4 5 6 4	v Enable v v v v v v v v	IF (RXD = On) (RXD = Off) (T0 = On) (RY7 = On) (RY7 = On) AND (T1 = On) (R0 = Off) (R0 = Off)	Add Modify Clear THEN Set RY0; Reset RY0; Set RY7; Reset T0; Reset RY7; Set RY2; Reset RY2; V	Up Down			
Relati No. 0 1 2 3 4 5 6 4	In the second	IF (RX0 = On) (RX0 = Off) (T0 = On) (RY7 = On) AND (T1 = On) (R0 = Off)	Add Modify Clear THEN • Set RY0; Reset RY7; Reset RY7; Reset RY7; Set RY2; Reset RY2; •	Delete Up Down			
Relati No. 0 1 2 3 4 5 6 4	v en betwee Enable v v v v v v v v v	IF (RXD = On) (RXD = Off) (T0 = On) (RY7 = On) (RY7 = On) AND (T1 = On) (R0 = Off)	Add Modify Clear THEN Set RY0; Reset RY0; Set RY7; Reset RY7; Set RY7; Reset RY7; Set RY2; Reset RY2;	Delete Up Down			

	Enable	Cyclic	Reset When	Timeout	Tick Ba	ed 🔺			
)				2	1s	-			
L				5	1s	-			
2			D	2	1s	-			
3	D	D	D	1	1s	-			
1	D	D	D	1	10ms	-			
5	D	D	D	1	10ms	•			
ĩ	D	D	D	1	10ms	-			
1	D	D	D	1	10ms	-			
3	D	D	D	1	10ms	•			
,	D	D	D	1	10ms	•			
0	D	D	D	1	10ms	•			
1	D	D	ם	1	10ms	•			
2	D	D	D	1	10ms	•			
3	D	D	D	1	10ms	•			
4	D	D	D	i	10ms	-			
5	D	D	D	1	10ms	• •			

В данном случае выход RY0 будет включен 3 сек, а выключен 2 сек. Уставка T0=2 сек, а T1=5 сек.

При уставке T0-4, а T1=5 выход RY0 будет включен 1 сек, а выключен 4 сек. (см. рисунок).

	Enable	Cyclic	Reset When STOP -> RUN	Timeout	Tick Ba	sed	-			
0				4	1s	•				
1				5	1s	+				
2			D	2	1s	-				
3	D	D	D	1	1s	•				
4	D	ם	D	1	10ms	•				
5	D	D	D	1	10ms	•				
6	D	D	D	1	10ms	-				
7	D	D	D	1	10ms	•				
8	D	D	D	1	10ms	-				
9	D	D	D	1	10ms	+				
10	D	D	D	1	10ms	-				
11	D	D	D	1	10ms	+				
12	D	D	D	1	10ms	•				
13	D	D	D	1	10ms	•				
14	D	D	D	1	10ms	-				
15	D	D	D	1	10ms	+	-			

При уставке T0-1, а T1=5 выход RY0 будет включен 4 сек, а выключен 1 сек. (см. рисунок).

	Enable	Cyclic	Reset When	Timeout	Tick Ba	sed	<b>^</b>		
-				1	1s	-			
				5	1s	•			
i			D	2	1s	-			
Ì	D		D	1	10ms	•			
	D	D	D	1	10ms	-			
	D	D	D	1	10ms	•			
	D	D	D	1	10ms	•			
	D	D	D	1	10ms	•			
	D	D	D	1	10ms	•			
	D	D	D	1	10ms	•			
	D	D	D	1	10ms	•			
	D	D	D	1	10ms	•			
	D	D	D	1	10ms	•			
1	D	D	D	1	10ms	•			
ŀ	D	D	D	1	10ms	•			
	D	D	D	1	10ms	-	-		

В следующем примере показано как сделать так, чтобы выход RY3 включался и выключался через равные промежутки времени. В данном примере 2 сек. включен и 2 сек. выключен.

Выставите условия в соответствие с рисунком ниже, затем во вкладке «Timer» активируйте таймер Т2, задав уставку 2 сек.

-THEN	- I miler I	Counter   RTC				
🔽 Ea	nable					
IF			THEN		-	
	-		•			
-		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
1	_					
	<b>T</b>		<b>T</b>			
-	_					
-	-		<u> </u>			
	•	Γ	<u> </u>			
Relat	ion betwee	n conditions OR V		1		
Relat	• • ion betwee	en conditions OR 💌	Add Modify Cie	ar Delete		
Relat	ion betwee     Enable	en conditions OR	Add Modify Cle	ar Delete	_ 	
Relat	ion betwee	IF	Add Modify Cle	ar Delete	_ _ _	
Relat No.	ion betwee	IF (RY7 = On) AND (T1 = On)	Add Modify Cle	ar Delete Up Down	_ _ _ _	
Relat No. 4 5	ion betwee	IF (RY7 = On ) AND (T1 = On) (D0 = On) (D0 = OP)	Add Modify Cle THEN • Reset RY7; Set RY2; Paget PV7;	ar Delete Up Down		
Relat No. 4 5 6	ion betwee     Enable     v     v     v     v	IF (RY7 = On) AND (T1 = On) (R0 = On) (T2 = On)	Add Modify Cle THEN A Reset RV7; Set RV2; Reset RV2; Tocale PV3:	ar Delete		
Relat No. 4 5 6 7 8	ion betwee Enable V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	IF (RY7 = On) AND (T1 = On) (R0 = On) (R0 = Off) (T2 = On) (T2 = On)	Add Modify Cle THEN Reset RY7; Set RY2; Reset RY2; Toggle RY3; Set RY3;	ar Delete Up Down		
Relat No. 4 5 6 7 8 9	ion betwee	IF (RY7 = On) AND (T1 = On) (R0 = On) (T2 = On) (C0 = Off) (C0 = Off)	Add Modify Cle THEN • Reset RY7; Set RY2; Reset RY2; Toggle RY3; Set RY5; Peset PV5;	ar Delete Up Down		
Relat. No. 4 5 6 7 8 9	v Enable v v v v v	IF (RY7 = On) AND (T1 = On) (R0 = Off) (T2 = On) (C0 = Off) (C0 = Off)	Add Modify Cle THEN Reset RY7; Set RY2; Reset RY2; Toggle RY3; Set RY5; Reset RY5; Reset RY5; Reset RY5;	ar Delete Up Down		
Relat. No. 4 5 6 7 8 9 10	Inable     V	IF (RY7 = On) AND (T1 = On) (R0 = On) (R0 = Off) (T2 = On) (C0 = Off) (C0 = Off) (RX2 = On)	Add Modify Cle THEN A Reset RY7; Set RY2; Toggle RY3; Set RY5; Reset RY5; Reset C0:	ar Delete Up Down		
Relat No. 4 5 6 7 8 9 10 4	Ion betwee      Enable      v	IF (RY7 = On) AND (T1 = On) (R0 = Off) (T2 = On) (C0 = Off) (C0 = Off) (R2 = On)	Add Modify Cle THEN Reset RY7; Set RY2; Reset RY3; Set RY3; Reset RY3; Reset RY3; Reset C0:	ar Delete		

	Enable	Cyclic	Reset When STOP -> RUN	Timeout Bound	Tick Ba	sed	-
1				1	1s	-	
	2			5	1s	-	
			D	2	1s	-	
	D	D	D	1	10ms	•	
ŀ	D	D	D	1	10ms	•	
	D	D	D	1	10ms	-	
	D	D	D	1	10ms	-	
	D	D	D	1	10ms	•	
	D	D	D	1	10ms	•	
	D	D	D	1	10ms	•	
)	D	D	D	1	10ms	•	
L	D	D	D	1	10ms	•	
2	D	D		1	10ms	•	
3	D	D	D	1	10ms	•	
4	D	D		1	10ms	-	
5	D	D	D	1	10ms	-	•

#### 7.3 Использование счетчиков

В данном примере вход RX1 выбран в качество счетного входа для счетчика C0 с уставкой 5 ед. При достижении счетчиком C0 своей уставки, замкнется выход RY0. Для настройки счетчика C0 зайдите во вкладку «Counter».

ouni	ter Parame	ter	-			
	Enable	Count UI Count Do	) / wn	Up Bound / Low Bound	Count Source RX NO.	-
0	2	Count Up	•	5	1	
1	D	Count Up	•	0	0	
2	D	Count Up	•	0	0	
3	D	Count Up	٠	0	0	
4	D	Count Up	•	0	0	
5	D	Count Up	•	0	0	
6	D	Count Up	•	0	0	
7	D	Count Up	•	0	0	
8	D	Count Up	•	0	0	
9	D	Count Up	•	0	0	
10	D	Count Up	•	0	0	
11	D	Count Up	•	0	0	
12	D	Count Up	•	0	0	
13	D	Count Up	•	0	0	
14	D	Count Up	•	0	0	
	D	Count IIn	+	0	0	•

В конструкции «IF-THEN» создайте следующее условие:

F-THE	Basic   F N   Timer	TU Clock   IP Filter Sn Counter   RTC	nart PLC   Analog Input/Output Module   1/O Monitor   Gateway   Security
IF IF	nable	en conditions OR	THEN
No.	Enable	IF	THEN
<u>No.</u> 0	Enable V	IF (CO=On)	THEN Up Set RY0; Down

Счетчики сбрасываются принудительно по отдельному условию.

#### 7.4 Использование контактов часов реального времени

В данном пример е каждый день в 08.060 удет включаться выход RY0 и оставаться включенным в течение 1 часа.

Откройте вкладку «RTC» и сделайте следующие настройки (год, день месяца и день недели не используются):

	Enable	Cycli	C	Output Auto-Reset	Auto-Reset	Unit		Y_
0		Daily	-		60	Minute	-	200
1	D	Single	•	D	1	Second	•	200
2	D	Single	•	D	1	Second	-	200
3	D	Single	•	D	1	Second	•	200
4	D	Single	•	ם	1	Second	-	200
5	D	Single	•	D	1	Second	•	200
6	D	Single	•	D	1	Second	•	200
7	D	Single	•	D	1	Second	•	200
8	D	Single	•	D	1	Second	•	200
9	D	Single	•	D	1	Second	•	200
10	D	Single	•	D	1	Second	•	200
11	D	Single	•	D	1	Second	•	200
12	D	Single	•	D	1	Second	•	200
13	D	Single	•	D	1	Second	•	200
14	D	Single	-		1	Second	-	200 🗸

	Enable	Cycli	C	Output Auto-Reset	Auto-Reset Time	Unit		Year	Month	Day	Wee	k	Hour	Min.	-
0		Daily	+	D	60	Minute	+	2007	1	1	Mon.	+	8	0	
1	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
2	D	Single	•		1	Second	+	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
3	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
4	D	Single	•		1	Second	+	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
5	D	Single	•		1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
6	D	Single	•		1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
7	D	Single	•		1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
8	D	Single	•		1	Second	+	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
9	D	Single	•		1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
10	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
11	D	Single	•		1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
12	D	Single	+		1	Second	+	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
13	D	Single	•		1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
14	D	Single	•		1	Second	+	2007	1	1	Mon.	-	0	0	-
4			_											<u> </u>	

Руководство Пользователя на коммуникационный модуль RTU-EN01

В конструкции «IF-THEN» создайте следующие условия:

DELTA RTU Overview   1 IF-THEN	- <b>ENO1</b> Basic   RT   Timer   C	U Clock   IP Filter   Gate Counter   RTC	eway Smart PLC   Security
Paramo	eter nable	en conditions OR	THEN
No. 0 1	Enable V V	IF (RT0 = On) (RT0 = Off)	THEN Up Set RY0; Reset RY0; Down

#### 7.5 Настройка виртуального СОМ-порта

В данном примере осуществляется связь из программы VFDSoft, установленной на ПК без RS232, с преобразователем частоты семейства VFD.

Физически связь осуществляется по следующей цепочке: сетевая карта Ethernet ПК  $\rightarrow$  сеть Ethernet  $\rightarrow$  порт RJ45 модуля RTU-EN01, который конвертирует Modbus TCP в Modbus RS485  $\rightarrow$  порт RS485 модуля RTU-EN01  $\rightarrow$  сеть RS485  $\rightarrow$  порт RS485 VFD.

Для работы данной технологии на персональный компьютер необходимо установить программу «Virtual Serial Port ActiveX Control» (разработчик Eltima). Подразумевается, что ПК и модуль RTU-EN01 находятся в пределах одной сети (одинаковые шлюз и маска подсети).

Для включения режима виртуального COM-порта необходимо во вкладке «Gateway» выбрать «Virtual COM».

DEL TA RTU-EN01		
Overview   Basic   RTU Clock   II	P Filter   Smart PLC   Analog Input/Output Module   I/O Monitor Gateway   Security	
COM Setup   Bit Device   Word	Device	
-Communication Parameter		
COM2 Mode (RS-485)	Virtual COM	
Baudrate	9600 -	
Parity	Even	
Data Length	7 💌	
Stop Bits		
Station Address		
	OK Cancel A	pply

Далее в окне конфигуратора DCISoft нажать иконку «Virtual COM»:



Откроется окно программы Virtual Serial Port ActiveX Control, где необходимо сделать следующие настройки:

рать СОМ-порт сти IP-адрес уля RTU-EN01
сти уля

В строке «Listen Port» ввести 20001, а строке «Module Name» записать название модуля, удобное для пользователя, и нажать «ОК»:

Create	X	3
-Parameter		1
COM Port	COM4	
IP Address	192.168.1.5	
Listen Port	20001	VirtualCOM
Module Name	DELTA ENA01-EIP	Create succeed
1	OK Cancel	СК

После этого в списке Диспетчера устройств ПК появится новый СОМ-порт, который и необходимо выбирать при настройке связи в программах WPLSoft, VFDSoft и т.п.

🛃 File Action View Window Help	×
⇔ → 🖻 🖬 🖆 🚔 🛃	
WUNXP-ENG     WUNXP-ENG     Gomputer     Gomputer     Gomputer     Display adapters     Display adapters     Gomputer     Display adapters     Gomputer     Gomputer     Display adapters     Gomputer     Floppy disk controllers     Gomputer     More and other pointing devices     More and parts     More and parts     Gomputers     Sound, video and game controllers     System devices	

Далее на персональном компьютере запускаете программу настройки преобразователей частоты VFDSoft



Запустите настройку порта связи: Drive → COM Setup

В открывшемся окне нужно выбрать COM-порт, созданный под именем Eltima Virtual Serial Port (COM#).



После нажатия кнопки «ОК» программа VFDSoft найдет частотный преобразователь и покажет стартовое окно параметрирования:

🚟 Delta VFDSoft												📰 😤 🔛
File Drive Disgnosti	: Options Help		-				1000					
Com Selup Oper	Save	Quel Setu	p Parameter	Advance	Keypad	Tiered	Monitor					
On Line												
Drive: Version: kW(Hp): Rated Voltage: Rated Current:	VFD-E 2.10 1.5 (2) 230V 7.5A				L	Del						

History Message: 2008/12/10 ギキ 04:17:13 > Setup the Comport and protocol

A3CII 38400 < 7, E, 1 +